



REXER スピーカー (左図)、SVX4 受信機 (中図)、SVX1 送信機 (右図) の接続と使用方法

- I. スピーカーのライン入力 (①) と受信機の出力量子 (⑤) をフォンケーブルで接続する。
- II. スピーカーの音量 (③) を絞りを、電源ボタン (②) を押す。
- III. 受信機の ⑨ に接続されている AC アダプターのプラグを電源コンセントに差し込むと、受信機がオンになる。
(電源スイッチはありません。)
- IV. 送信機の ⑦ にマイクロフォン入力を差し込む (注: 終了後も差し込んだままにしておく)。
- V. 送信機に単三電池 x2 を入れ、電源スイッチ (①) を2秒間押したままにしてオンにする。
- VI. スピーカーの音量 (③) を調節する。
- VII. 送信機を使用しない時はこまめに電源スイッチ (①) を押してオフにする。電池の消耗を少なくする為です。

送信機用充電電池の充電扱い

ワイヤレスマイク送信機には単三形ニッケル水素充電電池2本を使用しています。

ワイヤレスマイクがいつも使える状態にするためには、電池が充電されていることが必要です。

そのために、4本の電池を「IT講習（あるいは午前中）」と「補習（午後）」に分け、使用しているあいだに他方を充電することをこころがけましょう。

なお、非常の場合に、単三乾電池2本も用意されています。

単三形ニッケル水素電池4本付 急速充電器セット

電池の使用振り分け：
電池①② - IT講習(午前)
電池③④ - 補習(午後)

一方を使用しているときは、他方を充電しておく

充電時間： 最長120分
充電回数： 1800回

緑色：充電中 ←

